







Diese Kurzanleitung gibt einen Überblick über wichtige Funktionen des Produkts. Beachten Sie vor dem Gebrauch des Produkts unbedingt auch die Bedienungsanleitung!

Tastenfunktionen

Taste	Funktionen
	Funktionstaste (3x): Funktion ist abhängig von der aktuellen Tastenbelegung
	Anzeige der 1. Messwertzeile wechseln Im Konfigurationsmodus: Wert erhöhen (für schnellen Durchlauf gedrückt halten), Option wählen
	Anzeige der 2. Messwertzeile wechseln Im Konfigurationsmodus: Wert verringern (für schnellen Durchlauf gedrückt halten), Option wählen
	Daten drucken Nur 735-1: Ist die Funktion Zyklisches Drucken aktiviert, wird die programmierte Messreihe gestartet.
	Gerät einschalten, Displaybeleuchtung ein-/ausschalten; Gerät ausschalten (gedrückt halten)

Funktionstasten (Belegung abhängig von Profil und Einstellung)

Taste	Funktionen
	(Haupt-)Menü öffnen
OK	Eingabe bestätigen
ESC	Abbrechen
Hold / ACT	Messwert halten / Aktuellen Messwert anzeigen
Reset	Max./Min-Werte auf aktuellen Messwert zurücksetzen
Mitti	Menüpunkt „Zeitliche Mittelwertbildung“ öffnen
Messr	Menüpunkt „Messreihe“ öffnen (nur 735-2)
Start	Messreihe starten (nur 735-2)
Ende	Messreihe beenden (nur 735-2), Zyklisches Drucken beenden (nur 735-1)
M+	Werte speichern (nur 735-2)
Funk	Menüpunkt „Funk“ öffnen
Prot.	Menüpunkt „Messort“ öffnen

Menüübersicht testo 735-1




Profil	Menüpunkte	Funktion
Standard	Delta	Differenztemperatur de-/aktivieren
	Zykl. Drucken	Zyklisches Drucken de-/aktivieren
	Alarm	Alarmschwellen einstellen
Funk	Delta	Differenztemperatur de-/aktivieren
	Zykl. Drucken	Zyklisches Drucken de-/aktivieren
	Alarm	Alarmschwellen einstellen

Menüübersicht testo 735-2

Profil	Menüpunkte	Funktion
Standard	Speicher	Messort aktivieren/ anlegen, Protokolle drucken, Speicher löschen
	Messreihe	Messprogramm einstellen/ de-/aktivieren
	Mittel	Zeitliche/ punktuelle Mittelwertbildung durchführen
	Delta	Differenztemperatur de-/aktivieren
	Alarm	Alarmschwellen einstellen
Tour	Speicher	Messort aktivieren/ anlegen, Protokolle drucken, Speicher löschen
	Messreihe	Messprogramm einstellen/ de-/aktivieren
	Mittel	Zeitliche/ punktuelle Mittelwertbildung durchführen
	Delta	Differenztemperatur de-/aktivieren
	Alarm	Alarmschwellen einstellen
Langzeitm	Speicher	Messort aktivieren/ anlegen, Protokolle drucken, Speicher löschen
	Mittel	Zeitliche/ punktuelle Mittelwertbildung durchführen
	Delta	Differenztemperatur de-/aktivieren
	Alarm	Alarmschwellen einstellen

>

Wichtige Displayanzeigen

Anzeige	Bedeutung
	Batteriekapazität (nur bei Akku- / Batteriebetrieb): <ul style="list-style-type: none"> · Im Batteriesymbol leuchten 4 Segmente: Batterie des Geräts ist voll · Im Batteriesymbol leuchten keine Segmente: Batterie des Geräts ist fast leer
 (blinkt)	Druckfunktion: Daten werden an den Drucker gesendet
	Messkanal-Nr.: Kanal 1, Kanal 2. Handelt es sich bei einem Messkanal um einen Funk-Kanal, leuchtet zusätzlich zur Messkanal-Nr. das Funk-Symbol.